

VE-150/6 M	(c.9300)
VE-150/6 T	(c.9301)
VE-180/6 T	(c.9302)
VE-200/5 M	(c.9303)
VE-200/5 T	(c.9304)
VE-300/6 T	(c.9305)
VE-400/6 T	(c.9306)
VE-550/7 T	(c.9307)

Código	Recambio
101	Tapón cebador / desagüe
104	Espárrago cuerpo bomba
110	Cuerpo aspiración
19A	Junta cuerpo bomba
19B	Junta brida
200	Turbina
302	Difusor con tapa
302	Difusor sin tapa (Bombas VE-180/6 - VE-400/6 - VE-550/7)
309	Difusor autoaspirante (Bombas VE-150/6 - VE-200/5 - VE-300/6)
400	Cuerpo impulsión
401	Brida ovalada
412	Camisa
500	Carcasa con bobinado
503	Condensador
505	Regleta
506	Tapa conexiones (Bombas trifásicas)
509	Espárrago motor
514	Caja conexiones completa (Bombas monofásicas)
604	Rodamiento
609	Tuerca sujeción turbina
69A	Cierre mecánico
701	Rotor con eje
800	Tapa motor trasera
801	Anillo compensación
802	Ventilador
803	Tapa ventilador
95A	Arandela cierre

