




PRESOSTATO PR-1

Potencia max.		Regulación	Conexión
1 ~	3 ~		
2 CV	3 CV	2 - 4,5 kg/cm ²	1/4" GAS



REGULACIÓN

- Girar el tornillo #1 para aumentar/reducir la presión de paro y arranque.
- Girar el tornillo #2 para aumentar/reducir solo la presión de paro.